Important quand on fait du feu



Il est possible d'allumer du feu ou de se chauffer avec un poêle dans tous les modèles de tipis nordiques de Tentipi. Cependant, la toile de tente intérieure Base ne doit pas être utilisée si l'on fait du feu, car le tapis de sol n'est pas ouvrable. Quel que soit le type de feu, il faut toujours être le plus prudent possible. Veiller également à établir une bonne ventilation.

Nous recommandons d'éteindre complètement le feu avant de fermer les ouvertures de ventilation de la tente. Ceci empêche la formation d'un gaz toxique, le monoxyde de carbone (celui-ci se forme quand il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour la combustion). Si l'on veut se sentir en parfaite sécurité, on peut consacrer une faible somme d'argent à l'achat d'un détecteur de monoxyde de carbone portable.

PRÉPARATIFS

Avant d'entreprendre le montage du poêle ou du foyer, lire soigneusement le mode d'emploi spécifique du modèle concerné.

Toujours bien préparer le site du feu, afin de ne pas mettre le feu à la végétation au sol.

Le tube de régulation (qui règle l'ouverture de l'auvent de ventilation) doit être placé le long de la toile de tente en l'accrochant à l'une des fixations.

Enrouler le filet moustiquaire de plafond et le fixer sur la bordure de la toile de tente.

RESTER PRUDENT

Il faut toujours respecter la plus grande prudence quand on allume un feu ouvert ou dans un poêle.

Afin de pouvoir éteindre un éventuel incendie, toujours garder de l'eau et des branchages à proximité. Un couteau est également indispensable afin de pouvoir découper un trou dans la toile s'il faut évacuer la tente.

Ne jamais laisser sans surveillance un feu ouvert ou un poêle allumé !

L'utilisation de sources de chaleur et de lumière, de quelque type que ce soit, entraîne toujours une forme de risque de blessure pour les personnes ou de dommage pour les équipements. En conséquence, il appartient à l'utilisateur d'acquérir une connaissance suffisante pour pouvoir utiliser l'équipement sans qu'aucun sinistre, d'aucune forme que ce soit, ne survienne.

Attention ! Quand des produits Tentipi sont combinés avec des produits d'autres marques, des risques inattendus pour la santé des personnes et la condition du produit peuvent survenir. Tentipi décline toute responsabilité concernant ce type de conséquences.

FAIRE DU FEU DANS UN POÊLE

La puissance du poêle n'est pas adaptée au tipi nordique de taille 5. Il faut donc être encore plus prudent quand on fait du feu dans ce taille de tente. Pour éviter une chaleur excessive, ne pas remplir complètement le poêle.

Le tube de fumée du poêle s'échauffe fortement et endommage les textiles qui entrent en contact avec lui, même si ce contact ne dure que quelques fractions de seconde. Cela concerne la toile de tente, les vêtements, les sacs de couchage, etc.

Si on fait du feu dans un poêle, l'auvent de ventilation doit être fermé et ne permettre aucune régulation. S'il est manipulé pendant que l'on fait du feu, l'auvent de ventilation peut être endommagé par contact avec le tube de fumée échauffé.

FEU OUVERT

Toujours utiliser l'un des foyers Hekla 7 ou Hekla 30, (ce dernier, uniquement pour les grandes tailles d'Adventure), car ceux-ci sont conçus pour maintenir le feu concentré sur une faible surface. Ils permettent en outre de faire du feu, quasiment sans fumée.

Les projections de braises font facilement des trous dans les vêtements, les sacs de couchage, le tapis de sol, les matelas, etc. C'est pourquoi nous conseillons de choisir des essences de bois qui brûlent sans projections d'éclats, comme par exemple le bouleau ou autres feuillus.

Éviter les bois qui contiennent du goudron, car la fumée qu'ils dégagent noircit la toile de tente et les vêtements, en même temps qu'elle pique les yeux.

Il est très avantageux d'utiliser de fines bûchettes de bois. Cela réduit la formation de fumée et donne plus de lumière. Il faut en revanche surveiller en permanence le feu, mais c'est un plaisir, n'est-ce pas ?

Placer des pierres ou des morceaux de bois sous le foyer, afin de le surélever du sol. Cela permet d'améliorer le tirage et de réduire la formation de fumée.

Ne pas faire plus de feu que nécessaire. Même un petit feu chauffe très bien.

Quand on allume un feu ouvert, l'auvent de ventilation doit être ouvert du côté sous le vent, de sorte que la fumée soit aspirée vers l'extérieur du tipi nordique. Toujours s'assurer qu'il y a suffisamment d'apport d'air, et que celui-ci entre du côté exposé au vent du tipi nordique. Afin de conserver un maximum de chaleur dans la tente, l'auvent de ventilation doit être ouvert aussi peu que possible.

Safir et Zirkon: Quand on allume un feu ouvert, l'auvent de ventilation supérieur (le petit capuchon, tout en haut) doit être fermé. Quand le feu diminue, il faut fermer l'auvent de ventilation et ouvrir l'auvent de ventilation supérieur, ce qui permet d'évacuer la fumée des braises sans laisser entrer les insectes.

HEAT PAL

Un Heat Pal peut représenter une excellente alternative au feu de bois. Il fonctionne à l'alcool et présente plusieurs avantages par rapport au poêle, par exemple :

- Brûle longtemps sans avoir besoin de remplissage.
- Préparation de la cuisine plus rapide que sur un poêle.
- Régulation de la chaleur sans palier. Pour obtenir exactement la chaleur voulue.
- Aucun montage.
- Beaucoup plus léger à porter que plusieurs sacs de bois.
- Deux Heat Pal 5100 coûtent beaucoup moins cher qu'un poêle. Faible poids et petit volume dans le paquetage.
- Peut être utilisé dans d'autres contextes : dans une maison de vacances, en bateau, à la chasse, etc.